





293 Wright St., Delavan, WI 53115
Phone: 1-800-468-7867
1-800-546-7867
Fax: 1-800-390-5351
Web Site: <http://www.simerpump.com>

OWNER'S MANUAL **Submersible Sump Pump**

NOTICE D'UTILISATION **Pompe de puisard submersible**

MANUAL DEL USUARIO **Bomba sumergible de sumidero**



MOD. 2905-04, 2955-04, 2957-04

Installation/Operation/Parts

For further operating, installation, or maintenance assistance:

**Call 1-800-468-7867 /
1-800-546-7867**

English Pages 2-6

Installation/Fonctionnement/Pièces

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation, l'installation ou l'entretien,

**Composer le 1 (800) 468-7867 /
1 (800) 546-7867**

Français Pages 7-11

Instalación/Operación/Piezas

Para mayor información sobre el funcionamiento, instalación o mantenimiento de la bomba:

**Llame al 1-800-468-7867 /
1-800-546-7867**

Español Paginas 12-16

READ AND FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS!

Carefully read and follow all safety instructions in this manual and on pump.

⚠ This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your pump or in this manual, look for one of the following signal words and be alert to the potential for personal injury.

⚠ DANGER warns about hazards that **will** cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

⚠ WARNING warns about hazards that **can** cause serious personal injury, death or major property damage if ignored.

⚠ CAUTION warns about hazards that **will** or **can** cause minor personal injury or property damage if ignored.

The word **NOTICE** indicates special instructions which are important but not related to hazards.

Electrically powered sump pumps normally give many years of trouble-free service when correctly installed, maintained, and used. However, unusual circumstances (interruption of power to the pump, dirt/debris in the sump, flooding that exceeds the pump's capacity, electrical or mechanical failure in the pump, etc.) may prevent your pump from functioning normally. To prevent possible water damage due to flooding, consult your dealer about installing a secondary sump pump, a DC backup sump pump, and/or a high water alarm. See the "Troubleshooting Chart" in this manual for information about common sump pump problems and remedies. For more information, see your dealer or call customer service at 1-800-468-7867.

1. Know the pump application, limitations, and potential hazards. Pump water only with this pump.
2. **DO NOT use this pump in water with fish present. If any oil leaks out of the motor it can kill fish.**
3. Disconnect the power before servicing.
4. Release all pressure within the system before servicing any component.
5. Drain all the water from the system before servicing.
6. Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip, possibly causing personal injury and/or property damage.
7. Check hoses for weak or worn condition before each use, making certain that all connections are secure.
8. Periodically inspect the sump, pump and system components. Keep free of debris and foreign objects. Perform routine maintenance as required.
9. Provide a means of pressure relief for pumps whose discharge line can be shut-off or obstructed.
10. Personal Safety:
 - a. Wear safety glasses at all times when working with pumps.
 - b. Keep work area clean, uncluttered and properly lighted – replace all unused tools and equipment.
 - c. Keep visitors at a safe distance from work area.
 - d. Make workshop child-proof – with padlocks, master switches, and by removing starter keys.
11. When wiring an electrically driven pump, follow all electrical and safety codes that apply.
12. This equipment is only for use on 115 volt and is equipped with an approved 3-conductor cord and 3-prong, grounding-type plug.

⚠ WARNING Hazardous voltage. Can shock, burn or cause death. To reduce the risk of electric shock, pull the plug before servicing. Pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. Be sure it is connected only to a properly grounded grounding-type receptacle.

Where a 2-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded 3-prong receptacle installed in accordance with codes and ordinances that apply. This pump has not been investigated for use in swimming pool areas.

13. A ground fault circuit interrupter is recommended for use with any electrical appliance submerged in water. Installation and all wiring should be performed by a qualified electrician.
14. Make certain the power source conforms to the requirements of your equipment.
15. Protect the electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oils, and chemicals. Avoid kinking the cord. Replace or repair damaged or worn cords immediately.
16. Do not touch an operating motor. Motors can operate at high temperatures.
17. Do not handle the pump or pump motor with wet hands or when standing on a wet or damp surface, or in water.

⚠ WARNING Risk of electric shock. Can burn or kill. If your basement has water or moisture on floor, do not walk on the wet area until all power has been turned off. If the shut-off box is in the basement, call electric company or hydro authority to shut-off the service to house, or call your local fire department for instructions. Failure to follow this warning can result in fatal electrical shock.

18. **DO NOT** splice the electrical power cord.
19. **DO NOT** allow the electrical cord plug to be submerged.
20. **DO NOT** use extension cords. They are a fire hazard and can reduce voltage sufficiently to prevent pumping and/or damage motor.
21. Connect or wire the pump to an individual branch circuit with no other outlets or equipment in the circuit. Size fuses or circuit breakers according to the specifications.

DESCRIPTION

This submersible sump pump is designed for use in home sumps. The unit is equipped with a 3-prong grounding-type power cord. The shaded-pole motor is oil filled and sealed for cooler running. The sleeve bearings on the motor shaft never needs lubrication. The pump includes automatic reset thermal protection.

SPECIFICATIONS

Power supply required.....115V, 60 HZ
Liquid Temp. Range32° F-120° F (0°-49° C)
Individual Branch Circuit Required15 Amps
Discharge Adapter.....1-1/4" MNPT

Pump water only with this pump.

NOTICE: This unit is not designed as a waterfall or fountain pump, or for applications involving salt water or brine! Use with waterfalls, fountains, salt water or brine will void warranty.

Do not use where water recirculates.

Not designed for use as a swimming pool drainer.

MOTOR, SWITCH, & CORD SPECIFICATIONS

Model Number	HP	Max. Load Amps	Individual Branch Circuit Required (Amps)	Cord Length	Switch Setting in inches (mm)	
					On	Off
2905-04	1/4	6.0	15	8'	10" (254)	3" (76)
2955-04	1/3	10.0	15	8'	11" (279)	4" (102)
2957-04	1/3	10.0	15	8'	7-1/2" (191)	2-1/2" (64)

PERFORMANCE

Model	GPM (LPM) AT TOTAL FEET (m)				
	5 (1.5m)	10 (3m)	15 (4.6m)	20 (6.1m)	25 (7.6m)
CAPACITY GALLONS(L)/HOUR					
2905-04	1,170 (4,429)	1,020 (3,840)	810 (3,066)	510 (1,931)	0 (0)
2955-04	1,740 (6,600)	1,620 (6,120)	1,260 (4,740)	720 (2,700)	60 (240)

INSTALLATION

1. Install tethered switch models in a sump pit with a minimum diameter of 14" (356mm). Install vertical switch models in a sump pit with a minimum diameter of 11" (280mm). Construct the sump pit of tile, concrete, steel or plastic. Check the local codes for approved materials.
The pump should not be installed on clay, earth or sand surfaces. Clean the sump pit of small stones and gravel which could clog the pump. Keep the pump suction housing clear of debris.
2. Install the pump in the pit so the switch operating mechanism has maximum possible clearance.
3. Install an in-line check valve to prevent flow backwards through the pump when the pump shuts off.
4. **Install the discharge plumbing.**
 - A. When using rigid pipe, use plastic pipe. Wrap the discharge pipe thread with Teflon™ tape. Screw the pipe into the pump discharge port hand tight +1 – 1-1/2 turns.
 - NOTICE:** Do not use ordinary pipe joint compound on plastic pipe. Pipe joint compound can attack plastics.
 - NOTICE:** Thread the discharge pipe into the pump body carefully to avoid stripping or crossing threads.
- B. If a flexible discharge hose is used, make sure the pump is secured in the sump to prevent movement. Do not use a flexible discharge pipe in any permanent installation.

▲ CAUTION **Risk of flooding. Can cause personal injury or property damage.** Failure to secure pump may allow pump movement, switch interference and prevent pump from starting or stopping.

NOTICE: The discharge piping should be as short as possible to reduce pipe friction losses. Discharge pipe diameter should be equal to or larger than the discharge size of the pump. Smaller pipe diameters will restrict the capacity of the pump and reduce pump performance.

- C. Secure the discharge line before starting the pump.
To reduce motor noise and vibrations, a short length of rubber hose (e.g. radiator hose) can be connected into

the discharge line near the pump using suitable clamps. If the pump discharge line is exposed to outside sub-freezing atmosphere, the portion of the line exposed must be installed so any water remaining in the pipe will drain to the outfall by gravity. Failure to do this can cause any water trapped in the discharge line to freeze which could result in damage to pump.

5. **Power Supply:** This pump is designed for 115 V., 60 Hz., operation and requires a minimum 15 amp individual branch circuit. Both the pump and switch are supplied with 3-wire cord sets with grounding-type plugs. The switch plug is inserted directly into the outlet and the pump plug inserts into the opposite end of switch plug.

▲ WARNING **Hazardous voltage. Can shock, burn or cause death.** Pump is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding type receptacle such as a grounded water pipe or a properly grounded metallic raceway or ground wire system. Ground terminal on pump cord plug is provided for your protection. DO NOT REMOVE!

A ground fault circuit interrupter is recommended for use with any electrical appliance submerged in water. For installation of such a circuit, consult a licensed electrician.

6. After the piping and the check valve (if needed) have been installed, the unit is ready for operation
7. Check the operation by filling the sump with water and observing pump operation through one complete cycle.

▲ WARNING **Risk of flooding. Can cause personal injury and/or property damage.** Failure to make this operational check may lead to flooding and premature failure.

OPERATION

▲ WARNING **Risk of electric shock. Shock can burn or kill.** Do not handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface, or in water.

1. Keep the pump inlet screen clear.
2. The shaft seal depends on water for lubrication. Do not operate the pump unless it is submerged in water as the seal may be damaged if the pump is allowed to run dry.
3. The motor is equipped with an automatic reset thermal protector. If the temperature in the motor should rise unduly, the switch will cut off all of the power before any damage can be done to the motor. When the motor has cooled sufficiently, the switch will reset automatically and restart the motor. If the protector trips repeatedly, the pump should be removed and checked for the cause of the difficulty. Low voltage, long extension cords, a clogged impeller, very low head or lift, etc., could cause cycling. Refer to the Troubleshooting Chart on Page 5 for additional information.

- Periodically inspect the pump, system components and sump for debris and foreign objects. Keep the sump free of all refuse. Perform routine maintenance as required.

⚠ WARNING Risk of flooding. Flooding can cause personal injury or property damage. This pump comes with the automatic float switch mounted on the motor cover ready for operation. Do not change switch settings. Refer to the "Motor, Switch & Cord Specifications" chart for switch settings.

MAINTENANCE

To Clean the Pump Screen:

NOTICE: Attempting to disassemble motor will void warranty.

⚠ WARNING Risk of electrical shock. Shock can burn or kill. Always unplug the pump from the power source before servicing any system component. Do not lift pump by power cord.

- Disconnect power before servicing.

⚠ WARNING Risk of Electric shock. Shock can burn or cause death. When servicing the system always disconnect power cord from the electrical outlet.
- Loosen the discharge pipe.
- Use the pump handle to lift the pump out of the sump pit and place the pump on a clean level surface.
- To clean the screen, use a screwdriver to unsnap the screen (See Figure 1), remove and rinse off the screen.




Figure 1 – To clean the screen and anti-airlock valve.

- Re-install the screen. Be sure all the snaps catch.
- Put the pump back into the sump pit.
- Re-install the discharge pipe.
- Check the system operation by filling the basin with water and observing the pump's operation through one complete cycle.

⚠ WARNING Flood hazard. May cause personal injury or property damage. Failure to make this operational check can lead to improper operation, premature pump failure and flooding.

To Replace the Vertical Float Switch:

NOTICE: The float must be able to complete its entire cycle without interference from any other object.

- Mount the bracket on the switch housing with the bracket mounting screws. See Figure 2.




Figure 2: Vertical Float Switch Replacement.

⚠ CAUTION Make sure the pin holds the float rod in the switch housing; otherwise the pump will not shut off.

NOTICE: Pull gently on the rod to make sure that it cannot come out of the switch housing.

- Mount the switch assembly on the pump with the screw provided.
- Run the pump through one complete cycle to verify switch operation is correct and that nothing interferes with the switch's operation.

⚠ WARNING Flood hazard. May cause personal injury or property damage. Failure to make this operational check can lead to improper operation, premature pump failure and flooding.

AIRLOCKS

When a pump airlocks, it runs but does not move any water. An airlock will cause the pump to overheat and fail.

This pump has a small hole in the side of the pump housing. See Figure 1. This is an anti-airlock valve. If you suspect an airlock, insert a hat pin or a pipe cleaner into the anti-airlock hole to clean out the debris.

SYMPTOM	PROBABLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Pump won't start or run.	Blown fuse or breaker. Low line voltage. Defective motor. Defective float switch. Float obstructed.	If blown, replace with fuse of proper size or reset breaker. If voltage under recommended minimum, check size of wiring from main switch on property. If OK, contact power company or hydro authority. Replace pump. Replace float switch. Remove obstruction.
Pump starts and stops too often.	Backflow of water from piping. Faulty float switch.	Install or replace check-valve. Replace float switch.
Pump won't shut off.	Defective float switch. Restricted discharge (obstacle in piping). Float obstructed.	Replace float switch. Remove pump and clean pump and piping. Remove obstruction.
Pump operates but delivers little or no water.	Low line voltage. Worn or plugged impeller. Anti airlock vent hole is plugged.	If voltage under recommended minimum, check size of wiring from main switch on property. If OK, contact power company or hydro authority. Replace pump. Clean out the vent hole with a hat pin or pipe cleaner.

REPAIR PARTS LIST


Key No.	Part Description	Qty.	2905-04	2955-04	2957-04
1	Power Cord	1	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU
2	Cover, Motor Assembly	1	**	**	**
3	Inlet Screen	1	PS18-128P	PS18-127P	PS18-127P
4	Switch Assembly	1	FP18-15BD-P2	FP18-15BD-P2	FPS17-66*

* Replacement vertical switch must be mounted on discharge pipe.

** If the motor fails, replace the pump.


2905-04

2955-04



5916 0109

2957-04



5918 0109

RETAIN ORIGINAL RECEIPT FOR YOUR RECORDS.

LIMITED WARRANTY

SIMER warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") of its products that they are free from defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of the original consumer purchase.

If, within twelve (12) months from the original consumer purchase, any such product shall prove to be defective, it shall be repaired or replaced at SIMER's option, subject to the terms and conditions set forth below. The original purchase receipt and product warranty information label are required to determine warranty eligibility. Eligibility is based on purchase date of original product – not the date of replacement under warranty. The warranty is limited to repair or replacement of product only – Purchaser pays all removal, installation, labor, shipping, and incidental charges.

For parts or troubleshooting assistance, DO NOT return product to your retail store. Contact SIMER Customer Service at 1-800-468-7867 / 1-800-546-7867.

Claims made under this warranty shall be made by returning the product (except sewage pumps, see below) to the retail outlet where it was purchased immediately after the discovery of any alleged defect. SIMER will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible. No requests for service will be accepted if received more than 30 days after the warranty expires.

SEWAGE PUMPS

DO NOT return a sewage pump (that has been installed) to your retail store. Contact SIMER Customer Service. Sewage pumps that have seen service and been removed carry a contamination hazard with them.

If your sewage pump has failed:

- Wear rubber gloves when handling the pump;
- For warranty purposes, return the pump's cord tag and original receipt of purchase to the retail store;
- Dispose of the pump according to local disposal ordinances.

Exceptions to the Twelve (12) Month Limited Warranty

Product	Warranty Period
BW85P, CM10, CMK, M40, M40P	90 days
2300, 2310, 2330, 2520ULST, 2943, 2955, 2956, 2957, 2960, 5023SS, A5500	2 Years
4" Submersible Well Pumps, 2945, 2958, 2975PC, 2985, 3075SS, 3983, 3984	3 Years
Pre-Charge Water System Tank, 3985, 3986	5 Years
3963, 3988, 3995, 3997	Lifetime

General Terms and Conditions

You must pay all labor and shipping charges necessary to replace product covered by this warranty. This warranty does not apply to the following: (1) acts of God; (2) products which, in SIMER's sole judgement, have been subject to negligence, abuse, accident, misapplication, tampering, or alteration; (3) failures due to improper installation, operation, maintenance or storage; (4) atypical or unapproved application, use or service; (5) failures caused by corrosion, rust or other foreign materials in the system, or operation at pressures in excess of recommended maximums.

This warranty sets forth SIMER's sole obligation and purchaser's exclusive remedy for defective products.

SIMER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER.

THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115

Phone: 1-800-468-7867 / 1-800-546-7867 • Fax: 1-800-390-5351

E-Mail: info@simerpumps.com • Web Site: http://www.simerpumps.com

LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS ET LES SUIVRE!

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité contenues dans cette Notice et collées sur la pompe.

⚠ Ce symbole indique qu'il faut être prudent. Lorsque ce symbole apparaît sur la pompe ou dans cette Notice, rechercher une des mises en garde qui suivent, car elles indiquent un potentiel de blessures corporelles :

⚠ DANGER avertit d'un danger qui causera des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si on l'ignore.

⚠ AVERTISSEMENT avertit d'un danger qui risque de causer des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si on l'ignore.

⚠ ATTENTION avertit d'un danger qui causera ou qui risquera de causer des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si on l'ignore.

Le mot **NOTA** indique des instructions spéciales et importantes n'ayant aucun rapport avec les dangers.

Normalement, les électropompes de puisard fournissent de nombreuses années de service sans incident si elles sont bien posées, entretenues et utilisées. Toutefois, certaines circonstances inhabituelles (interruption du courant alimentant la pompe, saletés/débris dans le puisard, inondation dépassant le débit de pompage de la pompe, panne mécanique ou électrique de la pompe, etc.) peuvent empêcher la pompe de fonctionner normalement. Pour empêcher toute possibilité de dommages causés par l'eau suite à une inondation, consulter le marchand de chez qui la pompe a été achetée afin de considérer la pose d'une pompe de puisard secondaire, d'une pompe de puisard de secours fonctionnant sur le courant continu et/ou d'une alarme de niveau haut d'eau. Se reporter au «Tableau de recherche des pannes» de cette Notice pour tout renseignement concernant les problèmes courants des pompes de puisard et comment y remédier. Pour plus de renseignements, s'adresser au marchand de chez qui la pompe a été achetée ou appeler le service à la clientèle en composant le 1 800 468-7867.

1. Il faut connaître les utilisations de la pompe, ses limites et les dangers potentiels que présentent son utilisation. Ne pomper que de l'eau avec cette pompe.
2. **Ne pas utiliser cette pompe s'il y a présence de poissons dans l'eau. Une fuite d'huile provenant du moteur pourrait tuer les poissons.**
3. S'assurer que le courant alimentant la pompe a été coupé avant d'intervenir sur la pompe.
4. Dissiper toute la pression du système avant d'intervenir sur un composant du système.
5. Vider toute l'eau contenue dans le système avant de procéder à un entretien.
6. Immobiliser le tuyau de refoulement avant de démarrer la pompe. Un tuyau de refoulement non immobilisé se mettra à fouetter et risquera d'éclater ou d'entraîner des dégâts matériels et/ou causer des blessures corporelles.
7. Avant d'utiliser la pompe, s'assurer que les tuyaux ne sont pas défectueux, qu'ils ne comportent pas de signes d'usure et que tous les raccords sont bien serrés.
8. Inspecter périodiquement le puisard, la pompe et les composants du système. Les débarrasser des débris et des corps étrangers. Effectuer l'entretien périodique comme il est indiqué.
9. Prévoir un système de dissipation de la pression sur les pompes dont le tuyau de refoulement risque d'être fermé ou obstrué.
10. Sécurité personnelle :
 - a. Toujours porter des lunettes de sécurité pour intervenir sur la pompe.
 - b. Garder la zone de travail propre, non encombrée et bien éclairée – remettre en place tous les outils et tous les équipements que l'on n'utilise plus.
 - c. Ne laisser personne s'approcher de la zone de travail.
 - d. La zone de travail doit être à l'épreuve des enfants, c.-à-d. qu'elle doit être sécuritaire en posant des cadenas, des interrupteurs principaux et en retirant les clés des démarreurs.
11. Lorsque l'on branche une électropompe sur le courant, toujours respecter les codes de sécurité et de l'électricité en vigueur.
12. Cette pompe ne fonctionne que sur le courant alternatif de 115 volts et elle est équipée d'un cordon électrique approuvé à 3 conducteurs muni d'une fiche à 3 broches, dont une de mise à la terre.

⚠ AVERTISSEMENT

Tension dangereuse. Risque de secousses électriques, de brûlures, voire de mort. Pour réduire les risques de secousses électriques, débrancher la fiche du cordon électrique de la prise de courant avant d'intervenir sur la pompe. Cette pompe n'a pas été mise à l'essai pour être utilisée en tant que pompe de piscine. La pompe est livrée avec un conducteur de mise à la terre et une fiche à trois broches. Cette fiche ne doit être branchée que dans une prise de courant à trois trous adéquatement mise à la terre.

Si la prise de courant ne comporte que 2 trous, elle devra être remplacée par une prise de courant à 3 trous dont un de mise à la terre. De plus, elle devra être posée conformément aux codes et aux règlements en vigueur.

Cette pompe n'a pas été mise à l'essai pour être utilisée aux alentours d'une piscine.

13. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur de fuite à la terre avec tous les appareils électriques immersés dans l'eau. Toute l'installation et tout le câblage doivent être effectués par un électricien qualifié.
14. S'assurer que le courant alimentant la pompe est conforme aux caractéristiques de la pompe.
15. Protéger le cordon électrique de la pompe contre les objets tranchants, les surfaces chaudes, l'huile et les produits chimiques. Éviter de tortiller le cordon électrique. Le remplacer ou le réparer immédiatement s'il est usé ou endommagé.
16. Ne pas toucher au moteur de la pompe pendant qu'elle fonctionne. Motors can operate at high temperatures.
17. Ne pas manipuler une pompe ni son moteur si on a les mains humides ou si on se tient debout sur une surface mouillée, humide ou dans l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de secousses électriques. Risque de brûlures, voire de mort. Si le plancher du sous-sol est humide ou recouvert d'eau, ne pas marcher dessus tant que le courant n'aura pas été coupé. Si la boîte des disjoncteurs se trouve au sous-sol, appeler la compagnie d'électricité pour lui demander de couper le branchement de l'habitation ou appeler le service des incendies local pour de plus amples renseignements. Si on ne respecte pas cet avertissement, on risque d'être mortellement électrocuté.

18. **NE PAS** épisser le cordon électrique.
19. **NE PAS** permettre à la fiche du cordon électrique d'être immergée.
20. **NE PAS** utiliser un cordon prolongateur, car une telle pratique présente un risque d'incendie et la tension peut être suffisamment réduite au point d'empêcher l'eau d'être pompée et/ou d'endommager le moteur.
21. Brancher la pompe ou la câbler sur un circuit de dérivation séparé sur lequel aucun autre équipement ou prise de courant ne sera branché. Size fuses or circuit breakers according to the specifications.

DESCRIPTION

Cette pompe submersible est conçue pour être utilisée dans les puisards des habitations. Elle comporte un cordon électrique à 3 conducteurs dont un de mise à la terre. Le moteur à bague de déphasage est rempli d'huile et étanche, ce qui lui permet de fonctionner en chauffant moins. Les paliers de l'arbre du moteur ne requièrent aucun graissage. La pompe comporte également une protection contre les surcharges thermiques à réenclenchement automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Courant d'alimentation requis	115 V, 60 Hz
Gamme des températures du liquide pompé	de 0 ° à 49 °C (de 32 °F à 120 °F)
Intensité minimum du circuit	15 ampères
Adaptateur de refoulement	1 1/4 po MNPT

Ne pomper que de l'eau avec cette pompe.

REMARQUE : Cette pompe n'est pas conçue pour être utilisée en tant que pompe de fontaine ou de chute d'eau ni dans des eaux salées ou de saumure! Son utilisation avec une chute d'eau, une fontaine, de l'eau salée ou de saumure annulera la garantie.

Ne pas utiliser où de l'eau circule.

Cette pompe n'est pas conçue pour vider les piscines.

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR, DE L'INTERRUPTEUR ET DU CORDON ÉLECTRIQUE

Numéro du modèle	ch	Charge maximum (en ampères)	Circuit de dérivation séparé requis (en ampères)	Longueur du cordon électrique	Réglages de l'interrupteur en pouces (mm)	
					Marche	Arrêt
2905-04	1/4	6,0	15	8'	10 po (254)	3 po (76)
2955-04	1/3	10,0	15	8'	11 po (279)	4 po (102)
2957-04	1/3	10,0	15	8'	7-1/2 po (191)	2-1/2 po (64)

DÉBITS

Gal/min (L/min) POMPÉS À LA HAUTEUR TOTALE DE REFOULEMENT EN PIEDS (m)					
Modèle	5 (1,5m)	10 (3m)	15 (4,6m)	20 (6,1m)	25 (7,6m)
GALLONS(L)/HAUTEUR					
2905-04	1,170 (4,429)	1,020 (3,840)	810 (3,066)	510 (1,931)	0 (0)
2955-04	1,740 (6,600)	1,620 (6,120)	1,260 (4,740)	720 (2,700)	60 (240)

INSTALLATION

1. Installer les modèles à interrupteur à cordon dans un puisard ayant un diamètre minimal de 14 po (356 mm). Installer les modèles à interrupteur vertical dans un puisard ayant un diamètre minimal de 11 po (280 mm). Le puisard doit être construit en carreaux, en béton, en acier ou en plastique. Consulter les codes de la municipalité pour connaître les matériaux approuvés.

La pompe ne doit pas être posée sur une surface en glaise, en terre ou en sable. Enlever les petites pierres et le gravier du fond du puisard pour qu'ils ne bouchent pas la pompe. La crête d'aspiration de la pompe doit toujours être débarrassée des corps étrangers.

2. Installer la pompe dans le puisard permettant d'obtenir un dégagement maximum pour le fonctionnement de l'interrupteur à flotteur.
3. Poser un clapet de non retour en ligne pour que l'eau ne retourne pas dans la pompe lorsqu'elle s'arrêtera.
4. **Branchement du tuyau de refoulement.**

A. Utiliser un tuyau rigide en plastique et envelopper les filets du tuyau de ruban d'étanchéité en Téflon^{MD}. À la main, visser le tuyau de refoulement sur la pompe, puis le serrer fermement de 1 tour à 1 1/2 tour de plus.

NOTA : Ne pas utiliser de pâte pour raccords filetés sur les tuyaux en plastique, car elle risque d'attaquer le plastique.

NOTA : Visser prudemment le tuyau de refoulement dans le corps de la pompe en faisant bien attention de ne pas arracher ni fausser les filets.

B. Si on utilise un tuyau de refoulement souple, s'assurer que la pompe est immobilisée en toute sécurité dans le puisard pour l'empêcher de se déplacer. Ne pas utiliser un tuyau de refoulement souple si l'installation est permanente.

▲ ATTENTION Risque d'inondation, de blessures corporelles ou de dommages matériels. Si on n'immobilise pas adéquatement la pompe, elle risque de se déplacer, l'interrupteur à flotteur risque de ne pas fonctionner adéquatement et la pompe risque de ne pas démarrer ou de ne pas s'arrêter.

NOTA : Le tuyau de refoulement doit être aussi court que possible pour minimiser les pertes de charge par frottement. Le diamètre du tuyau de refoulement doit être le même, sinon plus gros, que le diamètre de l'orifice de refoulement de la pompe. Un tuyau de diamètre plus petit limitera le débit de la pompe, ce qui minimisera son rendement.

C. Immobiliser le tuyau de refoulement avant de démarrer la pompe. Pour réduire le bruit que pourrait faire le moteur et les vibrations qu'il produit, un petit morceau de tuyau en caoutchouc (une durite de radiateur, par ex.) pourra être branché sur le tuyau de refoulement, près de la pompe.

^{MD} E.I. DuPont de Nemours and Company Corporation.

Si le tuyau de refoulement de la pompe risque d'être exposé au gel, l'installer de façon que la partie exposée au gel puisse se vider par gravité. Si l'on ne respecte pas cette recommandation, l'eau risque de rester emprisonnée dans le tuyau de refoulement et de geler, ce qui endommagera la pompe.

5. **Courant électrique :** Cette pompe est conçue pour fonctionner sur le courant alternatif de 115 V, 60 Hz et sur un circuit séparé de 15 ampères minimum. La pompe et l'interrupteur à flotteur sont munis de cordons à 3 conducteurs, eux mêmes munis d'une fiche de mise à la terre. La fiche de l'interrupteur à flotteur se branche directement dans la prise de courant et la fiche de la pompe se branche à l'arrière de la fiche de l'interrupteur à flotteur.

▲ AVERTISSEMENT Tension dangereuse. Risque de secousses électriques, de brûlures, voire de mort. La pompe est livrée avec un conducteur et une fiche de mise à la terre. Pour réduire les risques de secousses électriques, s'assurer que la pompe n'est branchée que dans un dispositif de mise à la terre, adéquatement mis à la terre, comme un tuyau d'eau mis à la terre ou un chemin de câbles métallique adéquatement mis à la terre, ou un système de fil de mise à la terre. À des fins de protection, le cordon électrique de la pompe est muni d'une fiche dotée d'une broche de mise à la terre. NE JAMAIS ENLEVER CETTE BROCHE!

Il est recommandé de brancher tous les appareils électriques immergés dans l'eau sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre. Pour l'installation d'un tel circuit, s'adresser à un électricien qualifié.

6. Après avoir branché les tuyaux et posé un clapet de non retour (le cas échéant), la pompe est prête à fonctionner.
7. Vérifier le fonctionnement de la pompe en remplissant le puisard d'eau et en observant le fonctionnement de la pompe sur un cycle complet.

▲ AVERTISSEMENT Risque d'inondation. Risque de blessures corporelles et/ou de dommages matériels. Ne pas procéder à cette vérification de fonctionnement peut causer un fonctionnement inadéquat, à une panne prématurée de la pompe et une inondation.

FONCTIONNEMENT

▲ AVERTISSEMENT Risque de secousses électriques pouvant causer des brûlures, voire la mort. Ne pas manipuler la pompe ni le moteur de la pompe si on a les mains humides ou lorsqu'on se tient debout sur une surface humide ou trempée ou lorsqu'on se tient dans l'eau.

1. Toujours tenir la crête d'aspiration de la pompe dégagée de tout débris.
2. Le joint de l'arbre dépend de l'eau pour sa lubrification. Ne pas faire fonctionner la pompe si elle n'est pas immergée dans l'eau. Le joint de la pompe sera endommagé si la pompe fonctionne à sec.
3. Le moteur est équipé d'un dispositif de protection thermique à réenclenchement automatique. Si la température du moteur devait s'élever excessivement, le disjoncteur coupera le courant alimentant le moteur avant que le moteur soit endommagé. Dès que le moteur aura suffisamment refroidi, le disjoncteur se réenclenchera automatiquement et le moteur redémarrera. Si le dispositif de protection contre les surcharges se déclenche de façon répétitive, démonter la pompe et déterminer la cause de l'incident. Une tension trop basse, des cordons prolongateurs trop longs, un impulsor bouché, une hauteur de refoulement trop basse, etc. peuvent être la cause de ce cyclage. Pour de plus amples renseignements, se reporter au tableau « Recherche des pannes » de la page 10.

4. Inspecter périodiquement la pompe, les composants du système et le puisard à la recherche de débris et de corps étrangers. Garder le puisard toujours débarrasser des débris. Procéder à l'entretien périodique comme il est stipulé.

Avertissement **Risque d'inondation pouvant causer des blessures personnelles ou des dommages matériels.** Cette pompe, qui est livrée prête à être utilisée, est dotée d'un interrupteur à flotteur à fonctionnement automatique monté sur le couvercle du moteur. Ne pas modifier les réglages de l'interrupteur. Pour connaître les réglages de l'interrupteur, se reporter au tableau « Caractéristiques du moteur, de l'interrupteur et du cordon électrique ».

ENTRETIEN

Pour nettoyer la crêpine de la pompe :

NOTA : Essayer de démonter le moteur annulera la garantie.

Avertissement **Risque de secousses électriques pouvant causer des brûlures, voire la mort.** Toujours débrancher la pompe du courant avant d'intervenir sur un composant du système. Ne jamais lever la pompe par son cordon électrique.

1. Avant d'intervenir sur la pompe, couper le courant qui l'alimente.
- Avertissement** **Risque de secousses électriques pouvant causer des brûlures, voire la mort.** Avant d'intervenir sur le système, toujours débrancher le cordon électrique de la prise de courant.
2. Desserrer le tuyau de refoulement.
3. Lever la pompe par sa poignée pour la sortir du puisard, puis la poser sur une surface propre et de niveau.
4. Pour nettoyer la crêpine, utiliser un tournevis pour la dégager (se reporter à la Figure 1), retirer et rincer la crêpine.




Figure 1 - Pour nettoyer la crêpine et le clapet antibouchon d'air.

5. Reposer la crêpine. S'assurer que tous les fermoirs sont bien serrés.
6. Remettre la pompe dans le puisard.
7. Rebrancher le tuyau de refoulement.
8. Vérifier le fonctionnement du système en remplissant le puisard d'eau et en observant le fonctionnement de la pompe sur un cycle complet.

Avertissement **Risque d'inondation pouvant causer des blessures personnelles ou des dommages matériels.** Ne pas procéder à cette vérification de fonctionnement risque de causer un mauvais fonctionnement et une panne prématuée de la pompe, ainsi qu'une inondation.

Pour remplacer un interrupteur à flotteur vertical :

NOTA : Le flotteur doit pouvoir se déplacer sur tout son arc sans être gêné d'autres objets.

1. À l'aide des vis de fixation, poser le support sur le boîtier de l'interrupteur. Se reporter à la Figure 2.




Figure 2 – Remplacement de l'interrupteur à flotteur vertical

Attention S'assurer que l'axe retient bien la tige dans le boîtier du flotteur; sinon la pompe ne s'arrêtera pas de fonctionner.

NOTA : Tirer prudemment sur la tige pour s'assurer qu'elle ne puisse pas se détacher du boîtier de l'interrupteur.

2. Poser l'interrupteur sur la pompe à l'aide des vis fournies.
3. Faire fonctionner la pompe sur un cycle complet pour vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur et s'assurer que rien ne gêne le fonctionnement de l'interrupteur.

Avertissement **Risque d'inondation pouvant causer des blessures personnelles ou des dommages matériels.** Ne pas procéder à cette vérification de fonctionnement risque de causer un mauvais fonctionnement et une panne prématuée de la pompe, ainsi qu'une inondation.

BOUCHONS D'AIR

Si des bouchons d'air se forment dans la pompe, la pompe continuera de fonctionner mais ne débitera pas d'eau. Un bouchon d'air peut causer la surchauffe de la pompe, et éventuellement sa panne.

Un petit trou est pratiqué dans le corps de cette pompe. Se reporter à Figure 1. C'est ce qu'on appelle un clapet antibouchon d'air. Si on soupçonne qu'il y a un bouchon d'air, introduire une épingle ou du nettoyant de tuyau dans le trou antibouchon d'air pour enlever les débris.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	REMÈDES
La pompe ne démarre pas ou ne fonctionne pas.	Fusible sauté disjoncteur désarmé. Tension de ligne basse. Moteur défectueux. Interrupteur à flotteur défectueux. Flotteur obstrué.	Le remplacer par un fusible de calibre adéquat ou réarmer le disjoncteur. Si la tension est inférieure à la tension minimum recommandée, vérifier le calibre des conducteurs côté disjoncteur principal de la propriété. Si le calibre des conducteurs est bon, s'adresser à la compagnie d'électricité. Remplacer la pompe. Remplacer l'interrupteur à flotteur. Enlever l'obstruction.
La pompe démarre et s'arrête trop souvent.	Circulation à contre-courant de l'eau dans les tuyaux. Interrupteur à flotteur défectueux.	Poser un clapet de non retour ou le remplacer. Remplacer l'interrupteur à flotteur.
La pompe ne s'arrête pas.	Interrupteur à flotteur défectueux. Refoulement obstrué (obstruction dans le tuyau). Flotteur obstrué.	Remplacer l'interrupteur à flotteur. Déposer la pompe et la nettoyer ainsi que les tuyaux. Enlever l'obstruction.
La pompe fonctionne mais ne débite pas d'eau ou débite très peu d'eau.	Tension de ligne basse. Pièces usées ou bien impulsor bouché. Trou antibouchon d'air bouché.	Si la tension est inférieure à la tension minimum recommandée, vérifier le calibre des conducteurs côté interrupteur principal de la propriété. Si le calibre des conducteurs est bon, s'adresser à la compagnie d'électricité. Remplacer la pompe. Nettoyer le trou antibouchon d'air avec une épingle ou du nettoyant de tuyau.

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE


Réf.	Désignation	Qté	2905-04	2955-04	2957-04
1	Cordon électrique	1	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU
2	Couvercle du moteur	1	**	**	**
3	Crépine d'aspiration	1	PS18-128P	PS18-127P	PS18-127P
4	Interrupteur	1	FP18-15BD-P2	FP18-15BD-P2	FPS17-66*

* L'interrupteur vertical de rechange doit être monté sur le tuyau de refoulement.

** Si le moteur tombe en panne, remplacer la pompe au complet.


2905-04

2955-04



5916 0109

2957-04



5918 0109

CONSERVER L'ORIGINAL DU REÇU POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

GARANTIE LIMITÉE

SIMER garantit à l'acheteur/au consommateur d'origine (l'Acheteur) que ses produits sont exempts de tout vice de matériau et de fabrication. Cette garantie est valable pendant douze (12) mois à partir de la date d'achat d'origine.

Si, dans les douze (12) mois suivant la date d'achat d'origine, un produit se révèle défectueux, il sera réparé ou remplacé, à la discréTION de SIMER, conformément aux modalités et conditions exposées ci-dessous. Le reçu de l'achat d'origine et l'étiquette d'information sur la garantie sont requis pour déterminer la recevabilité de la réclamation au titre de la garantie. La recevabilité de la réclamation se base sur la date de l'achat d'origine du produit, et non sur la date d'un éventuel remplacement sous garantie. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du produit uniquement. L'Acheteur assume les frais de retrait, d'installation, de transport et tous les frais accessoires.

Pour obtenir des pièces ou de l'aide technique, NE PAS retourner le produit au détaillant. Contacter le service à la clientèle de SIMER au 1-800-468-7867 / 1-800-546-7867.

Les réclamations au titre de cette garantie doivent être effectuées en retournant le produit (à l'exception des pompes d'eaux d'égout, voir ci-dessous) au détaillant où il a été acheté, et ce, immédiatement après la découverte de la défaillance supposée. SIMER prendra les mesures correctives nécessaires dans un délai rapide et raisonnable. Aucune demande de réparation ne sera acceptée plus de 30 jours après l'expiration de la garantie.

POMPES D'EAUX D'ÉGOUT

NE PAS RETOURNER une pompe d'eaux d'égout (qui a été installée) au détaillant. Communiquer avec le service à la clientèle de SIMER. Les pompes d'eaux d'égout qui ont été utilisées, puis retirées présentent un risque de contamination.

En cas de défaillance de la pompe d'eaux d'égout :

- Porter des gants en caoutchouc pour manipuler la pompe.
- À des fins de garantie, retourner l'étiquette figurant sur le cordon de la pompe et l'original du reçu au détaillant.
- Mettre la pompe au rebut conformément à la réglementation locale.

Exceptions à la garantie limitée de douze (12) mois

Produit	Période de garantie
BW85P, CM10, CMK, M40, M40P	90 jours
2300, 2310, 2330, 2520ULST, 2943, 2955, 2956, 2957, 2960, 5023SS, A5500	2 ans
Pompe pour puits submersibles de 4 pouces, 2945, 2958, 2975PC, 2985, 3075SS, 3983, 3984	3 ans
Réservoir préchargé de système d'eau, 3985, 3986	5 ans
3963, 3988, 3995, 3997	À vie

Modalités et conditions générales

L'Acheteur doit payer tous les frais de main d'œuvre et de transport nécessaires au remplacement du produit garanti couvert par cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit : (1) Les catastrophes naturelles; (2) Les produits qui, selon SIMER, ont fait l'objet d'une négligence, d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une mauvaise application ou d'une altération; (3) Les défaillances dues à une installation, une utilisation, un entretien ou un entreposage inappropriés; (4) Une application, une utilisation ou une réparation atypique ou non approuvée; (5) Les défaillances causées par la corrosion, la rouille ou d'autres matériaux étrangers au système, ou par une utilisation à une pression supérieure au maximum recommandé.

Cette garantie établit la responsabilité unique de SIMER et le recours exclusif de l'Acheteur en cas de produit défectueux.

SIMER NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT.

LES PRÉSENTES GARANTIES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE DU PRODUIT À UN EMPLOI PARTICULIER. LES PRÉSENTES GARANTIES NE PEUVENT SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA PÉRIODE DE GARANTIE INDICUÉE ICI.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ni les limitations relatives à la durée des garanties implicites. Par conséquent, il se peut que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie procure des droits juridiques précis à l'Acheteur. Cependant, il est possible de bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'État.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115

Téléphone : 1 800 468-7867 / 1 800 546-7867 • Télécopieur : 1 800 390-5351

Courriel : info@simerpumps.com • Site Web : <http://www.simerpumps.com>

LEA Y OBSERVE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea con atención y siga todas las instrucciones de seguridad que aparecen en este manual y en la bomba.

⚠ Este es un símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en su bomba o en este manual, busque una de las siguientes palabras de señal y esté alerta a la posibilidad de lesiones personales:

⚠ PELIGRO advierte sobre peligros que, si se ignoran, **provocarán** lesiones personales graves, muerte o daños materiales considerables

⚠ ADVERTENCIA advierte sobre peligros que, si se ignoran, **pueden provocar** lesiones personales graves, muerte o daños materiales considerables.

⚠ PRECAUCIÓN advierte sobre peligros que, si se ignoran, **provocarán o pueden provocar** lesiones personales o daños materiales de menor envergadura.

La etiqueta **AVISO** indica instrucciones especiales que son importantes pero no están relacionadas con peligros.

Las bombas de accionamiento eléctrico proporcionan generalmente muchos años de servicio sin problemas cuando se instalan, se mantienen y se usan correctamente. Sin embargo, circunstancias inusuales (interrupciones de corriente eléctrica a la bomba, polvo/escombros en el sumidero, inundación que sobrepasa la capacidad de la bomba, falla eléctrica o mecánica en la bomba, etc.) pueden impedir que su bomba funcione debidamente. Para evitar la posibilidad de daños por agua debido a una inundación, consulte a su representante de ventas sobre la posibilidad de instalar una bomba secundaria de sumidero, una bomba de sumidero de respaldo a CC, y/o una alarma de alto nivel de agua. Consulte el "Cuadro de Localización de Fallas" en este manual para obtener información sobre los problemas más comunes con bombas de sumidero y sus soluciones. Para obtener más información al respecto, consulte a su representante de ventas o llame al departamento de atención al público, 1-800-468-7867.

1. Conozca los usos de la bomba, sus limitaciones y los posibles peligros.
2. **No use esta bomba en agua con peces. Si hay una fuga de aceite del motor puede matar a los peces.**
3. Desconecte la corriente antes de realizar trabajos de reparación o mantenimiento. Bombeare solamente agua con esta bomba.
4. Descargue toda la presión dentro del sistema antes de reparar o prestar servicio a cualquiera de los componentes.
5. Drene toda el agua del sistema antes de realizar trabajos de reparación o mantenimiento.
6. Fije la línea de descarga antes de encender la bomba. Si la línea de descarga no está firmemente fija, podrá sacudirse y provocar lesiones personales y/o daños materiales.
7. Verifique que las mangueras no estén débiles o gastadas antes de cada uso, asegurándose de que todas las conexiones estén firmes.
8. Períódicamente, inspeccione los componentes del sumidero, de la bomba y del sistema. Manténgalos libres de escombros y objetos foráneos. Realice los procedimientos de mantenimiento de rutina necesarios.
9. Suministre un medio de descarga de presión para las bombas cuya línea de descarga pueda quedar cerrada u obstruida.
10. Seguridad personal:
 - a. Use gafas de seguridad en todo momento cuando trabaje con bombas.
 - b. Mantenga el área de trabajo limpia, ordenada y debidamente iluminada - vuelva a colocar en su lugar toda herramienta y equipo que no esté en uso.
 - c. Mantenga a los visitantes a una distancia segura del área de trabajo.
 - d. Asegúrese de que el área sea "a prueba de niños" - con candados, interruptores maestros y verificando que se hayan retirado las llaves de encendido.
11. Cuando realice el cableado de una bomba de accionamiento eléctrico, cumpla con todos los códigos de electricidad y seguridad que correspondan.

12. Este equipo se debe usar solamente con 115 voltios y viene equipado con un cordón aprobado de 3 conductores y un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra.

⚠ ADVERTENCIA Tensión peligrosa. Puede provocar choque, quemadura o muerte. Para reducir el peligro de choque eléctrico, desenchufe la bomba antes de realizar trabajos de reparación o mantenimiento. La bomba viene equipada con un conductor de puesta a tierra y un enchufe de conexión a tierra. Asegúrese de que esté conectado solamente a un tomacorriente de puesta a tierra debidamente conectado a tierra.

En el caso de receptáculos de 2 clavijas, estos deberán ser reemplazados por un tomacorriente de 3 clavijas debidamente conectado a tierra e instalado conforme a los códigos y reglamentos que correspondan. No se ha investigado la operación de esta bomba para su uso en áreas de piscinas de natación.

13. Se recomienda usar un disyuntor de escape a tierra con todo aparato eléctrico sumergido en agua. La instalación y todo el cableado deben ser realizados por un electricista habilitado.
14. Verifique que la fuente de corriente cumpla con los requisitos de su equipo.
15. Proteja el cordón eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceites y sustancias químicas. Evite que el cordón se tuerza. Reemplace o repare inmediatamente todo cordón averiado o gastado.
16. No toque un motor en funcionamiento. Motors can operate at high temperatures.
17. No maneje la bomba, el motor de la bomba, ni cambie los fusibles con las manos mojadas o cuando esté parado en suelo húmedo o mojado, o en el agua.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico. Puede quemar o provocar la muerte. Si su sótano tiene agua o el piso está húmedo, no camine en el área mojada hasta que no haya desactivado toda fuente de corriente eléctrica. Si la llave de paso está en el sótano, llame a la compañía de electricidad o de energía para cortar el servicio a su casa, o llame al departamento de bomberos de su localidad para solicitar instrucciones. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar en un choque eléctrico mortal.

18. **NO** empalme el cordón eléctrico.
19. **NO** permita que se sumerja el enchufe del cordón eléctrico.
20. **NO** use cordones de alargue ya que representan un peligro de incendio y pueden reducir la tensión lo suficiente como para evitar el bombeo y/o perjudicar el motor.
21. Conecte o cablee la bomba a un ramal individual, sin otras tomas ni equipos en el circuito. size fuses or circuit breakers according to the specifications.

DESCRIPCIÓN

Esta bomba sumergible de sumidero ha sido diseñada para usarse en sumideros domésticos. La unidad viene equipada con un cordón eléctrico de 3 clavijas. El motor con polo de color está lleno de aceite y está sellado para una operación más fría. Los cojinetes de manguito en el eje del motor nunca necesitan lubricación. La bomba incluye una protección automática de reposición térmica.

ESPECIFICACIONES

Suministro de corriente requerido 115V, 60 Hz
Gama de temp. del líquido 32° F - 120° F (0° - 49° C)
Requisito (mínimo) del ramal individual 15 amperios
Adaptador de descarga: NPT macho de 1-1/4"

Bombee solamente agua con esta bomba.

AVISO: Este aparato no está diseñado como bomba de cascada o fuente, ni para aplicaciones con agua salada o de mar. El uso con cascadas, fuentes, agua salada o de mar anulará la garantía.

No usar en donde hay recirculación de agua.

No ha sido diseñado para usar como desaguador de piscinas de natación.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR, INTERRUPTOR Y CORDÓN ELÉCTRICO

Modelo No.	HP	Carga total del Motor en Amperios	Requisito de ramal individual (Amps.)	Largo del cordón	Graduación del interruptor en pulgadas (mm)	
					Encendido	Apagado
2905-04	1/4	6.0	15	8'	10" (254)	3" (76)
2955-04	1/3	10.0	15	8'	11" (279)	4" (102)
2957-04	1/3	10.0	15	8'	7-1/2" (191)	2-1/2" (64)

DESEMPEÑO

Modelo	GPM (LPM) a altura total en pies (M)				
	5 (1.5m)	10 (3m)	15 (4.6m)	20 (6.1m)	25 (7.6m)
CAPACIDAD EN GALONES (LITROS)/HORA					
2905-04	1,170 (4,429)	1,020 (3,840)	810 (3,066)	510 (1,931)	0 (0)
2955-04	1,740 (6,600)	1,620 (6,120)	1,260 (4,740)	720 (2,700)	60 (240)

INSTALACIÓN

- Instalar los modelos de interruptor anclado en un foso de recogida con un diámetro mínimo de 14" (356 mm). Instalar los modelos de interruptor vertical en un foso de recogida con un diámetro mínimo de 11" (280 mm). Construya el foso de sumidero de baldosas, hormigón, acero o plástico. Verifique los códigos locales con respecto a los materiales aprobados.
- La bomba no se debe instalar sobre superficies de arcilla, tierra o arena. Limpie el foso del sumidero para eliminar las piedras pequeñas y la grava que puedan obstruir la bomba. Mantenga la caja de aspiración de la bomba libre de escombros.
- Instale la bomba en el foso de forma que el mecanismo de operación del interruptor tenga el mayor hueco posible.
- Instale una válvula de retención en línea para evitar el retroflujo a través de la bomba cuando ésta se cierre.
- Instale la plomería de descarga.**

A. Cuando use una tubería rígida, use una tubería de plástico. Envuelva la rosca de la tubería de descarga con cinta de Teflón™. Atornille la tubería en la abertura de descarga de la bomba apretando entre +1 y 1-1/2 vueltas.

AVISO: No use compuesto común para uniones de tubos en tuberías de plástico. El compuesto para uniones de tubos puede atacar al plástico.

AVISO: Enrosque la tubería de descarga en el cuerpo de la bomba cuidando de no desgarrar ni cruzar las roscas.

B. Si se usa una manguera flexible de descarga, asegúrese de que la bomba esté firmemente colocada en el sumidero para impedir el movimiento. No use una tubería flexible de descarga en una instalación permanente.

PRECAUCIÓN **Riesgo de inundación. Puede provocar lesiones personales o daños materiales.** Si la bomba no se coloca firmemente, podrá haber un movimiento en la bomba e interferencia en el interruptor que impedirá que la bomba se encienda y se detenga debidamente.

AVISO: La tubería de descarga debe ser lo más corta posible para reducir las pérdidas por fricción de la tubería. El diámetro de la tubería de descarga debe ser igual o mayor que el tamaño de la descarga de la bomba. Diámetros de bomba menores pueden restringir la capacidad de la bomba y reducir su rendimiento.

C. Coloque firmemente la línea de descarga antes de encender la bomba. Para reducir el ruido y las vibraciones del motor, se puede conectar una manguera corta de caucho (por ej. manguera de radiador) en la línea de descarga, cerca de la bomba, usando abrazaderas adecuadas.

Si la línea de descarga de la bomba está expuesta a la intemperie a temperaturas heladas, la porción de la línea que quede

expuesta, deberá ser instalada de manera que el agua que permanezca en la tubería se desague hacia la salida por gravedad. Si se ignora esta precaución, existe el riesgo de que el agua que quede atrapada en la descarga se congele y dañe la bomba.

- Suministro de corriente eléctrica.** Esta bomba ha sido diseñada para funcionar a 115V, 60 Hz, y requiere un ramal individual de 15 amperios como mínimo. Tanto la bomba como el interruptor vienen con un juego de cordón trifilar y enchufe con puesta a tierra. El enchufe del interruptor se inserta directamente en el tomacorriente y el enchufe de la bomba se inserta en el extremo opuesto del enchufe del interruptor.

ADVERTENCIA

Tensión peligrosa. Puede provocar choques, quemaduras o muerte. La bomba viene provista de un conductor de puesta a tierra y un enchufe de conexión a tierra. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, verifique que se conecte solamente a un tomacorriente de puesta a tierra debidamente conectado a tierra como una tubería de agua puesta a tierra, una canalización metálica debidamente puesta a tierra, o un sistema de cableado a tierra. El borne de puesta a tierra en el enchufe del cordón de la bomba viene provisto para su protección. ¡NO LO RETIRE!

Se recomienda el uso de un disyuntor de descarga a tierra para usar con cualquier aparato eléctrico sumergido en el agua. Consulte a un electricista habilitado para la instalación de un circuito de este tipo.

- Después de haber instalado la tubería y la válvula de retención (si se requiere), la unidad estará lista para funcionar.
- Inspeccione la operación del sistema observando el funcionamiento de la bomba durante un ciclo completo.

ADVERTENCIA

Riesgo de inundación. Puede provocar lesiones personales y/o daños materiales. Si no se realiza esta verificación de la operación, existe el riesgo de un funcionamiento inadecuado, una falla prematura e inundaciones.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Este choque puede provocar quemaduras o matar. No opere la bomba o el motor de la bomba con las manos mojadas o cuando esté parado sobre una superficie mojada o húmeda, o en el agua.

- Mantenga la criba de entrada de la bomba limpia.
- El sello del eje depende del agua para su lubricación. No opere la bomba a menos que se encuentre sumergida en agua, ya que el sello se perjudicará si la bomba marcha en seco.
- El motor está equipado con un protector térmico de reposición automático. Si la temperatura del motor aumenta indebidamente, el interruptor cortará la corriente antes de que se dañe el motor. Cuando el motor se haya enfriado lo suficiente, el interruptor se reposicionará automáticamente y arrancará el motor de nuevo. Si el protector se dispara repetidamente, debe sacar la bomba y debe buscar la causa del problema. Baja tensión, cordones de alargue largos, impulsor obstruido, muy poca altura o alza, etc. pueden provocar los ciclos. Remitirse al Cuadro de Localización de Fallas en la página 15 para información adicional.
- Inspeccione periódicamente la bomba, los componentes del sistema y el sumidero para asegurarse de que no haya residuos u objetos extraños. Mantenga el sumidero libre de desechos. Lleve a cabo un mantenimiento de rutina según sea necesario.

ADVERTENCIA Riesgo de inundación. Puede provocar lesiones personales o daños materiales. Esta bomba viene con el interruptor automático de flotador montado en la tapa del motor listo para operar. No cambie las graduaciones del interruptor. Remitirse al cuadro "Especificaciones del motor, interruptor y cordón eléctrico" para las graduaciones del interruptor.

MANTENIMIENTO

Para limpiar la criba de la bomba:

AVISO: El intentar desarmar el motor invalidará la garantía.

ADVERTENCIA Riesgo de choque eléctrico. Este choque puede provocar quemaduras o matar. Siempre desconecte la bomba de la fuente de corriente eléctrica antes de reparar cualquier componente del sistema. No levante la bomba por medio del cordón eléctrico.

1. Desconecte la corriente eléctrica antes de realizar trabajos de reparación.
2. Afloje la tubería de descarga.
3. Use el mango de la bomba para sacar la bomba del foso del sumidero y coloque la bomba sobre una superficie nivelada y limpia.
4. Para limpiar la rejilla, utilice un destornillador para desabrocharla (refiérase a la Figura 1), remueva y enjuague la rejilla.




Figura 1: Para limpiar la criba y la válvula anti bolsa de aire.

5. Vuelva a instalar la criba. Asegúrese que todos los broches enganchen bien ajustadamente.
6. Coloque nuevamente la bomba en el foso del sumidero.
7. Re-instale la tubería de descarga.
8. Inspeccione el funcionamiento del sistema llenando el depósito con agua y observando el funcionamiento de la bomba durante un ciclo completo.

ADVERTENCIA Riesgo de inundación. Puede provocar lesiones personales o daños materiales. El no realizar esta inspección de funcionamiento puede resultar en un funcionamiento inadecuado, una falla prematura e inundación.

Cómo reemplazar el interruptor de flotador vertical:

AVISO: El flotador debe poder completar todo su ciclo sin interferencia de objeto alguno.

1. Monte el soporte en la caja del interruptor con los tornillos del soporte de montaje. Ver figura 2.




Figura 2 – Cómo reemplazar el interruptor del flotador vertical

PRECAUCIÓN Verifique que el pasador sostenga la varilla del flotador en la caja del interruptor, de lo contrario la bomba no va a cerrar.

AVISO: Jale suavemente de la varilla para asegurarse de que no puede salirse de la caja del interruptor.

2. Monte la unidad del interruptor en la bomba con los tornillos que se proveen.
3. Haga funcionar la bomba durante un ciclo completo para verificar que el funcionamiento del interruptor es correcto y sin interferencias.

ADVERTENCIA Riesgo de inundación. Puede provocar lesiones personales o daños materiales. El no realizar esta inspección de funcionamiento puede resultar en un funcionamiento inadecuado, una falla prematura e inundación.

BOLSAS DE AIRE

Cuando una bomba tiene obturaciones por bolsas de aire, funciona pero no mueve el agua. Una bolsa de aire hará que la bomba se recaliente y falle.

Esta bomba tiene un pequeño orificio del lado de la caja de la bomba. Ver figura 1. Es una válvula anti-bolsas de aire. Si sospecha que hay bolsas de aire, inserte una aguja o un alambre en el orificio anti-bolsas de aire para quitar los residuos.

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	ACCIÓN CORRECTIVA
La bomba no arranca o no marcha.	Fusible quemado o disyuntor. Baja tensión de línea. Motor defectuoso. Interruptor de flotador defectuoso. Flotador obstruido.	Si está quemado, reemplace por un fusible del tamaño adecuado o reposicione el disyuntor. Si la tensión es inferior al mínimo recomendado, verifique el tamaño de los cables desde el interruptor principal en la propiedad. Si es el correcto, comuníquese con la empresa de energía o de suministro de corriente eléctrica. Reemplace la bomba. Reemplace el interruptor de flotador. Elimine la obstrucción.
La bomba no se apaga.	Retroflujo de agua desde la tubería. Interruptor de flotador defectuoso.	Instale o reemplace la válvula de retención. Reemplace el interruptor de flotador.
La bomba arranca y se detiene con demasiada frecuencia.	Interruptor de flotador defectuoso. Descarga restringida (obstáculo en la tubería). Flotador obstruido.	Reemplace el interruptor de flotador. Saque la bomba y limpie la bomba y la tubería. Elimine la obstrucción.
La bomba funciona pero descarga poco o nada de agua.	Baja tensión de línea. Piezas gastadas o impulsor tapado. El orificio de ventilación anti-bolsas de aire está obstruido.	Si la tensión es inferior al mínimo recomendado, verifique el tamaño de los cables desde el interruptor principal en la propiedad. Si es el correcto, comuníquese con la empresa de energía o de suministro de corriente eléctrica. Reemplace la bomba. Limpie el orificio de ventilación con una aguja o un alambre.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Clave No.	Descripción de la pieza	Cant.	2905-04	2955-04	2957-04
1	Cordón eléctrico	1	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU	PS117-54-TSU
2	Tapa, Unidad del motor	1	**	**	**
3	Criba de admisión	1	PS18-128P	PS18-127P	PS18-127P
4	Unidad del interruptor	1	FP18-15BD-P2	FP18-15BD-P2	FPS17-66*

* El interruptor vertical de repuesto debe de ser fijado sobre la tubería de descarga.

** Si falla el motor, reemplace la bomba completa.


2905-04

2955-04



5916 0109

2957-04



5918 0109

GUARDE EL RECIBO ORIGINAL PARA CULAQUIER REFERENCIA POSTERIOR.

GARANTÍA LIMITADA

SIMER le garantiza al comprador consumidor original (el "Comprador" o "Usted") de sus productos, que éstos estarán libres de defectos en materiales y en mano de obra por un período de doce (12) meses, a partir de la fecha de la compra original del consumidor.

Si dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de la compra inicial del consumidor, se comprueba que cualquiera de esos productos es defectuoso, éste será reparado o reemplazado, a la discreción de SIMER, sujeto a los términos y a las condiciones indicadas a continuación. Se necesitará su recibo de compra original y la etiqueta de información sobre la garantía del producto, para determinar la admisibilidad de la garantía. La admisibilidad se basa en la fecha de compra del producto original - no en la fecha de reemplazo bajo la garantía. La garantía está limitada a la reparación o el reemplazo del producto solamente - El comprador pagará todos los costos de remoción, instalación, mano de obra y envío necesarios, así como todo costo adicional asociado.

Si necesita piezas o resolución de problemas, NO regrese el producto a la tienda minorista. Llame el Servicio a la Clientela de SIMER al 1-800-468-7867 / 1-800-546-7867.

Las reclamaciones bajo esta garantía se deberán realizar mediante la devolución del producto (excepto en el caso de las bombas cloacales, ver a continuación) a la tienda minorista en donde se haya adquirido, inmediatamente después de haber descubierto un supuesto defecto. SIMER entonces tomará la medida correctiva tan pronto como sea razonablemente posible. No se aceptarán solicitudes de servicio, si se reciben más de 30 días después del vencimiento de esta garantía.

BOMBAS CLOACALES

NO devuelva una bomba cloacal (que se haya instalado) a su tienda minorista. Comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de SIMER. Las bombas cloacales que hayan estado en servicio y se hayan removido pueden representar un peligro de contaminación.

Si su bomba cloacal ha fallado:

- Use guantes de caucho cuando manipule la bomba;
- Para los fines de la garantía, devuelva la etiqueta del cordón de la bomba y el recibo de compra original a la tienda minorista;
- Descarte la bomba cumpliendo con todas las normas locales que correspondan para su eliminación.

Excepciones para la Garantía Limitada de Doce (12) Meses

Producto	Período de garantía
BW85P, CM10, CMK, M40, M40P	90 días
2300, 2310, 2330, 2520ULST, 2943, 2955, 2956, 2957, 2960, 5023SS, A5500	2 años
Bombas de pozo sumergibles de 4", 2945, 2958, 2975PC, 2985, 3075SS, 3983, 3984	3 años
Tanque precargado del sistema de agua, 3985, 3986	5 años
3963, 3988, 3995, 3997	De por vida

Términos y condiciones generales

Usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y de envío necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía. Esta garantía no se aplicará en las siguientes situaciones: (1) caso de fuerza mayor (2) productos que, a sólo juicio de SIMER hayan sido sometidos a negligencia, abuso, accidente, mala aplicación, manejo indebido o alteraciones; (3) fallas debido a instalación, operación, mantenimiento o almacenamiento inadecuados; (4) aplicaciones, usos o servicios que no sean normales o aprobados; (5) fallas provocadas por corrosión, herrumbre u otros materiales extraños en el sistema, o una operación a presiones que excedan los máximos recomendados.

Esta garantía establece la única obligación de SIMER y el recurso exclusivo del Comprador con respecto a los productos defectuosos. SIMER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL O CONTINGENTE.

LAS GARANTÍAS QUE ANTECEDEN SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. LAS GARANTÍAS QUE ANTECEDEN NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN PROVISTA EN LA PRESENTE.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que Usted también tenga otros derechos que pueden variar de un Estado al otro.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115

Teléfono: 1-800-468-7867 / 1-800-546-7867 • Fax: 1-800-390-5351

E-Mail: info@simerpumps.com • Sitio Web: http://www.simerpumps.com